

Création d'une empreinte :

Définir boîte... Afficher Boîte...

Sur Big-Ci, il est possible, en cas de besoin, de créer une nouvelle empreinte ou de modifier une empreinte existante. Implantation Dessin Aide

Dans « Implantation », cliquer sur « Créer » : Créer... Ctrl+F8 Cet écran apparaît :

🗮 Editeur de composants [SYMBOLE1]				ļ	_ 🗗 🗙
<u>Fichier E</u> dition <u>V</u> ue <u>P</u> astille <u>D</u> essin <u>B</u> oitier Fic <u>h</u> e <u>A</u> ide					
Largeur Hauteur Persage					
X=101.60 : Y=111.76 Grille = 2.54 mf ♣ Sat t = 1.27 mf ♣]				
	• •	•			• •
Mutils de		·	• •		•
Préfixe Création de					
création de					
l'empreinte · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
		·	· ·	• •	
O dessins, des Édition des	• •	·	· ·	• •	
broches	• •	·		• •	•
broches		·	• •		
—					
- *					
	• •			• •	•
	• •	·		• •	•
	• •		• •		·
			•••		
100% libre C3 Aide en ligne			Γ		I 2000

Nous allons choisir comme exemple, un condensateur ajustable.



Big-Ci en cliquant sur la croix bleue...

Il est maintenant nécessaire d'éditer l'empreinte, c'est à dire donner ses caractéristiques ainsi que lui associer une image...

Cliquer sur cette icône :



Et l'écran ci-contre apparaît :

Attention ! L'image « C_ajust » n'existe pas dans BIG-CI. En fait, elle a été scannée, enregistrée en . BMP et placée dans le répertoire « Images » de Big-Ci.

Nom de l'empreinte :	Nom des bro	ches :					
Transformateur	Phsec	Phsec					
Préfixe :	Broche	Nom 🔺					
ТР	Broche 1	Phsec					
	Broche 2	Neusec					
Valeur / Réf :	Broche 3	Phpri					
???	Broche 4	Neupri					
Commentaire :							
12V/1.5A							
Image (bmp)							
TRANSFO		_					
<mark>?</mark> Aide	V OK	X Annuler					

Souveaarde de l'empreinte :	Enregistrer sous	X
Sauvegarde de l'empreinte : 1) Cliquer sur « Enregistrer Sous », 2) Choisir la bonne catégorie de composants, ici « Alimentation », 3) Donner un nom, ici « Condo_ajustable ».	Enregistrer sous Nom du fichier D:\BIGCI3\COMPOS\ALIMENTE\transfo1 Afficheur Alimentation Bobine et self Boitier de montage CMS (composant de surface) Condensateur Connecteur, prise Support de CI (DIL) Diode Divers	
	Interrupteur, commutateur Banque personnelle Potemtiomètre Puissance et secteur Relais Résistance Starp de liaison ? Aide Nouveau V OK X	▼ Annuler

UTILISATION DE LA NOUVELLE EMPREINTE DANS BIG-CI :

Dans « Symboles », cliquer sur « Condensateur » puis sur « Condo_ajustable », l'écran suivant apparaît :

